



### Montageanleitung:

1. Obere Traverse am einfachsten mit Gummi- oder Plastikhammer bündig in die Stützenenden einklopfen.
2. Untere Traverse in gleicher Weise einsetzen (normalerweise beim ersten Loch, 7 cm ab Boden).
3. Die Stützen mit den Fussplatten versehen.
4. Die Tablarträger auf den gewünschten Höhen einhängen. Es ist von Vorteil, wenn die Tablarträger des obersten und untersten Tablars auf der Höhe der Traversen eingehängt werden.
5. Sind die beiden Rahmen zusammengebaut, so können die Tablare in die Tablarträger eingelegt werden.
6. Die Diagonale (Kreuz) in die Löcher der Stützen einhängen und anschliessend die Flügelmutter anziehen. Ihr FOCO M30 Regal ist nun absolut stabil.
7. Anbauteile werden mit nur einem Rahmen an das Grundabteil angebaut. Jedes zweite Anbauteil muss eine Diagonale (Kreuz) aufweisen.
8. Ihr neues FOCO M30 Regal ist montiert und betriebsbereit.